Guia do utilizador

Pantum BM5100 Series Impressora Multifuncional Laser Preto e Branco



*recomendado ler atentamente esta guia antes do uso

Prefácio

Bem-vindo aos produtos da série de Pantum! Apreciamos de todo o coração o seu uso dos produtos da série de Pantum! Para proteger os seus interesses vitais, por favor leia atentamente as seguintes declarações. Para mais informações, visite nosso site oficial (<u>www.pantum.com</u>).

Aviso legal

Marca comercial

Pantum e os logotipos Pantum são marcas registradas da Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.. Microsoft[®], Windows[®], Windows Server[®] e Windows Vista[®] são marcas registradas da Corporação de Microsoft nos Estados Unidos ou em outros países / regiões.

Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The Mopria[™] word mark and the Mopria[™] Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Wi-Fi Direct, a configuração do Wi-Fi Protected (WPS), WPA, WPA2, WPA3 e Wi-Fi Protected Access são marcas da Wi-Fi Alliance.

A propriedade dos nomes do software nesta Guia do Usuário pertence a suas respectivas empresas de acordo com o respectivo contrato de licença, e são encaminhadas apenas para instruções.

Todos os outros produtos e marcas aqui mencionados podem ser marcas registradas, marcas, ou marcas de serviço dos seus respectivos proprietários, e eles são encaminhados apenas para instruções.

Direito autoral

O direito autoral deste Guia do Usuário é de propriedade da Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. É proibido copiar, traduzir, modificar e transmitir este Guia do Usuário por qualquer meio ou em qualquer Formulário sem o prévio consentimento por escrito de Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Versão: V3.1

Aviso legal

Para uma melhor experiência de usuário, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. reserva-se o direito de fazer alterações ao Guia do Usuário. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Os usuários são responsáveis por quaisquer danos decorrentes de não seguir este Guia do Usuário. Enquanto isso, exceto a garantia expressa feita no manual de manutenção do produto ou compromisso de serviço, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. não faz nenhuma garantia ou garantia explícita ou implícita a este Guia do Usuário (incluindo composição ou palavras). Utilizar eeste produto para copiar, imprimir, digitalizar determinados documentos ou imagens ou fazer outras formas de operações pode ser proibido pelas leis locais. Se você estiver incerto sobre a legalidade de utilizar este produto para determinados documentos ou imagens, você deve consultar ao seu conselheiro legal com antecedência.

Precauções de segurança

Desconecte o produto da fonte de alimentação.

O produto deve ser colocado em um local próximo e com fácil acesso à tomada de energia a fim de poder desligar a energia a tempo!

Segurança do laser

A radiação a laser é prejudicial para o corpo humano. Uma vez que os componentes do laser estão completamente selados na impressora, a radiação a laser não se irá vazar. Para evitar a radiação a laser, por favor não desmonte aleatoriamente a impressora!

A impressora segue as disposições dos produtos a laser da Classe 1 sob o padrão CFR.



A impressora tem um diodo de laser da classe III b, que não tem nenhum vazamento da radiação do laser entre os componentes do laser.

Os componentes do laser devem cumprir com os requisitos de: Código de Regulamentos Federais dos EUA, 21 CFR 1040, IEC 60825-1

A etiqueta a seguir está anexada aos componentes do laser dentro da impressora:

PANTUM		
WARNING CLASS DEMONSTRATION WHEN OPEN AND INTERLOCKD DEFEATED AND DAPOSING TO THE BRAM. WARNING CLASS DEMONSTRATE OF THE BRAM. MERISSINGT THE CONTROL AND	or	CASE IN HOUSE LAKER REACTION WITH MARNING CHASE AN ATTRICOG TEATOR AND EXPOSITE TO A STATEMENT AND EXPOSITE TO A STATEMENT AND ASSESSMENT AND AND AND AND AND AND ASSESSMENT AND AND AND AND AND AND AND ASSESSMENT AND
△ 注 息 盖板打开并且连锁装置处于无效状态时,请不要直视激光光束。		注 意 要监视激光光来。

Aviso de segurança

Por favor observe os seguintes avisos de segurança antes de usar a impressora:



Precauções

Precauções antes de utilizar a impressora:

1. Leia e entenda todas as instruções;

2. Familiarize-se com os princípios básicos associados ao funcionamento de aparelhos eléctricos.

 Cumpra com todos os avisos e instruções marcadas no equipamento ou especificado no manual fornecido com o equipamento.

4. Se as instruções de operação estiverem em conflito com as informações de segurança, por favor consulte as informações de segurança, pois você pode ter entendido mal as instruções de operação. Se você não conseguir resolver os conflitos, por favor ligue para a Linha de Atendimento ao Cliente ou entre em contato com um representante de serviço para obter ajuda.

5. Antes de limpar o equipamento, retire o cabo de alimentação da tomada de alimentação de corrente alternada. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em aerossol.

6. Certifique-se de que o equipamento está colocado numa superfície estável para evitar danos graves causados pela falha do equipamento.

7. Não coloque o equipamento perto de um radiador, de um ar condicionado ou de um tubo de ventilação.

8. Não coloque artigos sobre o cabo de alimentação. Não coloque o equipamento no local onde o cabo de alimentação pode ser pisado por pessoas.

9. As tomadas e os cabos de extensão não devem estar sobrecarregados. Isso pode reduzir o desempenho e pode resultar no incêndio ou no choque elétrico.

10. Não permita que os animais de estimação mastiguem o cabo de alimentação de corrente alternada ou o cabo de interface do computador.

11. Não permita que os objetos afiados perfurem o entalhe do equipamento, de modo a evitar o contato com o dispositivo de alta tensão, que de outra maneira poderia resultar no fogo ou no choque elétrico. Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre o equipamento.

12. Não desmonte o equipamento de forma a evitar o risco de choque eléctrico. As reparações necessárias podem apenas ser realizadas por pessoal de manutenção profissional. Abrir ou remover a tampa pode resultar no choque elétrico ou outros perigos potenciais. A desmontagem e a montagem incorretas também podem resultar no choque elétrico durante o futuro uso.

13. Se ocorrer alguma das seguintes situações, desligue o equipamento do computador e retire o cabo de alimentação da tomada de parede de corrente alternada e contacte um técnico qualificado para manutenção:

• O líquido está derramado no equipamento.

- · O equipamento está exposto à chuva ou à água.
- O equipamento cai ou a tampa está danificada.
- Mudanças significativas no desempenho do equipamento.

14. Ajuste somente o controle mencionado nas instruções. O ajuste incorreto de outros controles pode resultar em dano e significar que o pessoal de manutenção profissional precisa gastar mais tempo consertando-o.

15. Não use o equipamento em uma tempestade para evitar o risco de choque elétrico. Se for possível, puxe o cabo de alimentação de corrente alternada durante uma tempestade.

16. Se você imprimir várias páginas continuamente, a superfície da bandeja ficará muito quente. Tome cuidado para não tocar nessa superfície e manter as crianças ficar longe desta superfície.

17. O fio de sinal do dispositivo conectado com a impressora não pode ser conectado ao exterior.

18. Por favor assegure a ventilação oportuna no caso de uso prolongado ou impressão de enormes quantidades de documentos em um quarto mal ventilado.

19. No modo de espera, o produto entrará automaticamente no modo de poupança de energia (suspensão) se não receber nenhuma ordem de trabalho durante algum tempo (como 1 minuto). e pode realizar o consumo de energia zero somente se não tiver sido conectado com qualquer fonte de alimentação de entrada externa.

20. Como o equipamento de Classe 1, o produto deve ser conectado à tomada de alimentação com linha de aterramento protectiva ao usar.

21. Este produto deve ser colocado de acordo com as marcas de expedição na caixa da embalagem do produto durante a entrega.

22. Este produto é um tipo do equipamento de baixa tensão. Ao utilizar este produto abaixo da faixa de tensão especificada, por favor consulte as precauções do produto ou ligue para o Centro do serviço de pós-venda de Pantum, se o toner sair do conteúdo impresso ou o equipamento iniciar-se devagar.

23. Este produto é vendido como uma máquina completa. Os consumidores podem ir ao Centro do serviço de pós-venda de Pantum para comprar peças de que necessitam. Se o produto vendido for inconsistente com a lista de pacotes, por favor vá para o Centro do serviço de pós-venda especificado para resolver o problema.

24. Instale este produto num local com uma temperatura entre 10 °C e 32 °C e a humidade relativa fica entre 20% e 80%.

25. Pela segurança e por outros motivos, a impressora pode mudar para impressão intermitente após uma certa quantidade de impressão contínua;

26. Este dispositivo cumpre com a Parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) este dispositivo não pode causar interferência, e

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

27. Este equipamento está de acordo com os limites de exposição à radiação estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado numa distância mínima de 20cm entre o radiador e seu corpo. Este transmissor não deve ser colocado ou operado junto com qualquer outra antena ou transmissor.

28. NOTA:Este equipamento é testado e está em conformidade com os limites para dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas de FCC. Estes limites são concebidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado por ligar e desligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

• Reoriente ou reposicione a antena receptora.

• Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

• Ligue o equipamento para uma tomada num circuito diferente do que está ligado ao receptor.

· Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

Aviso: Alterações ou modificações nesta unidade não aprovadas expressamente pela parte responsável pelo cumprimento podem invalidar a autoridade do usuário de operar o equipamento.
 Se todos os portos de network estiverem ligados e todos os portos de rede sem fios estiverem ativados, pois o consumo de energia no estado de vigília em rede, é de 5W para os produtos com função sem fios e de 2W para os produtos sem função sem fios.

31. Os cabos blindados devem ser usados com esta unidade para garantir a conformidade com os limites de FCC de Classe B.

32. Este produto atende às especificações técnicas aplicáveis da Canadá Indústria.

33. Regulamentos administrativos sobre dispositivos irradiados por ondas de rádio de baixa potência

Para quaisquer dispositivos de RF de baixa potência certificados, nenhuma empresa, empresa ou usuário pode alterar a frequência, aumentar a potência ou alterar as características e funções do projeto original sem aprovação.

O uso de dispositivo de RF de baixa potência não deve afetar a segurança do voo e interferir na comunicação legal; se houver interferência, ela deve ser imediatamente desativada e melhorada até que nenhuma interferência seja necessária.

A comunicação legal no parágrafo anterior refere-se às comunicações de rádio operando de acordo com as disposições da Lei das Telecomunicações.

O dispositivo de RF de baixa potência deve resistir à interferência de comunicações legais ou

equipamentos elétricos radiológicos para uso industrial, científico e médico.

- 34. As operações próximas ao sistema de radar não devem ser influenciadas.
- 35. Por favor guarde este manual do utilizador correctamente.

Informação legal



Este símbolo indica que, no final da vida do seu produto, ele não deve ser descartado como lixo doméstico. Em vez disso, você deve descartar o seu equipamento usado num ponto de coleta designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Ref: Directiva 2002/96/EC relativa no Equipamento Eléctrico e electrónico Residual (WEEE). Por favor entre em contato com seu distribuidor/fornecedor para obter mais informações.



Este produto é adequado para apenas o uso interno.

Conformidade com as directivas da Comunidade Europeia (EC) Este produto cumpre com os requisitos de protecção das directivas EC 2014/30/EU e 2014/35/EU na aproximação e harmonização das legislações dos Estados-Membros relacionadas com a compatibilidade electromagnética e a segurança dos equipamentos eléctricos designados para o uso dentro dos limites de certa tensão. Diretiva 2014/53/EU de equipamentos de rádio somente para modelos que terminam com o sufixo "W".

O fabricante deste produto é: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., Prédio 02, 06 e 08, Av. Shenping Nº 888, Cidade de Pingsha, Cidade de Zhuhai, Província de Guangdong, 519000 R. P. da China.

Uma declaração de conformidade com os requisitos das directivas está disponível mediante pedido pelo representante autorizado.

Este produto atende aos limites da Classe B da EN 55032 / EN 55035 e aos requisitos de segurança da EN 62368-1.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 05286-21-08708.

Conteúdo

01 Antes de usar a máquina	1
Vista do produto	1
Painel de controle	5
02 Papéis e mídia de impressão	7
Especificações do papel	7
Alimentar o papel	8
Carregue o papel na bandeja automática	8
Carregue o papel na bandeja multifuncional	11
Carregue o papel na bandeja opcional	13
Passos de uso de papéis e de documentos originais	15
Digitalização com tabuleta	15
Digitalização com alimentador de documentos (ADF)	18
03 Instalação e desinstalação do driver	20
Configuração do Driver	20
Instalação com um clique(Para Windows e macOS)	20
Instalação Plug and Play	21
Desinstalar Driver	22
Método para desinstalar o driver no Windows	22
. Método para desinstalar o driver no macOS	22
04 Configurações da rede com fio (aplicável para o modelo de rede com fio)	23
Definição do endereço IP	23
Configuração automática	23
Configuração manual	23
05 Configurações da rede sem fio (aplicável para o modelo Wi-Fi)	24
Ferramentas de configuração da rede sem fio	24
Assuntos preparatórios	24
Método de configuração com ferramenta de configuração da rede sem fio	24
Como desligar a rede Wi-Fi conectada	25
06 Servidor da Web	26
Acesso ao Servidor da Web incorporado	

07 Impressão	27
Função de impressão	27
Configurações de impressão	
Configuração dos parâmetros de impressão	
Impressão automática em frente e verso	29
Silenciar impressão	
Configuração de desligamento automático	
08 Cópia	
Função de cópia	
Configurações de cópia ordinária	
Integração de multi-página	
Coligido	
Cópia Duplex	
Configurações de cópia do bilhete de identidade	
Configurações de cópia de notas	
09 Digitalização	
Digitalização puxar	
Digitalização do sistema Windows	
Digitalização do sistema macOS	
Digitalização empurrar	
10 Manutenção de rotina	
Limpeza da impressora	
Manutenção do cartucho de toner e dos componentes do tambor	
Sobre o cartucho de toner e o componente do tambor	
Substitua o cartucho de toner e o componente do tambor	50
Instalar e retirar a bandeja opcional	
Instalar a bandeja opcional	
Retirar a bandeja opcional	
Atualizar o status da bandeja opcional	
11 Resolução de falhas	
Eliminar atolamento	60
Atolamento no meio	60

Atolamento de papel na unidade de fusão	64
Atolamento de Unidade frente e verso	67
Atolamentos do alimentador de documentos (ADF)	
Obstrução de papel na bandeja de alimentação automática	72
Obstrução de papel na bandeja multifuncional	73
Obstrução de papel na bandeja opcional	74
Falhas de software	78
Informações erradas	79
Solução de falhas comuns	81
Falhas comuns	81
Defeitos na imagem	
12 Especificações do produto	
Visão geral das especificações	
Especificações de impressão	91
Especificações de cópia	91
Especificações de digitalização	91

01 Antes de usar a máquina

Vista do produto

Vista lateral



1	Tampa do alimentador de documentos	Usa-se para liberar o atolamento quando os papéis forem atolados na digitalização pelo alimentador de documentos.
2	Bandeja de alimentação do alimentador automático de documentos	Isto é utilizado para colocar originais digitalizados no ADF.
3	Bandeja de saída do alimentador automático de documentos	Impedir que os originais digitalizados diminuam.

4	Tampa do digitalizador	Abrir a tampa do digitalizador, pode colocar os documentos originais na placa de documentos de vidro.
5	Compartimento de saída de papéis	Usa-se para guardar os papéis impressos.
6	Interface USB frontal	Utilizado para digitalizar para um U-disk sem um computador.
7	Painel de controle	Indica-se o estado da impressora, realizando a operação de definição.
8	Etiqueta NFC (Comunicações de Campo Próximo)	Toque nesta etiqueta no dispositivo móvel para baixar ou iniciar a aplicação da impressora Pantum e ligar o Wi-Fi diretamente.
9	Placa de documentos de vidro	Usa-se para colocar os documentos originais que são digitalizados a partir da placa.
10	Bandeja de saída de papéis	Impeça a caída dos papéis impressos.
11	Tampa frontal	Abra a tampa frontal, para retirar o cartucho de toner laser.
12	Bandeja multifuncional	Para colocar mídia de impressão da bandeja multifuncional.
13	Interruptor de energia	Ligue ou desligue o aparelho e pressione este botão no estado "Ready" para entrar em modo de poupança de energia. Pressione e mantenha pressionado este botão por mais de 2s para desligar a impressora.
14	Bandeja de entrada automática	Para colocar mídias que são impressos na bandeja de alimentação automática.
15	Guia de largura do papel da bandeja multifuncional	Deslize a guia de largura do papel para adaptar à largura do papel.
16	Guia de comprimento do papel da bandeja multifuncional	Ajuste a guia de comprimento do papel para corresponder ao comprimento do papel.
17	Botão da tampa dianteira	Para abrir e fechar a tampa dianteira da impressora.

18 Guia de largura do papel da bandeja	Deslize a guia de largura do papel para adaptar à largura do papel.
Guia de comprimento do papel da 19 bandeja	Deslize a guia de comprimento do papel para adaptar ao comprimento do papel.
Grampo da bandeja estendida da 20 bandeja de papel	Para ajuste da extensão do comprimento da bandeja.

Vista traseira



1	Interface de rede	Usa-se para ligar o produto à rede através do cabo de rede.
0	Interface LICD	Usa-se o cabo de conexão USB para ligar o produto ao
2		computador.
	Interface de fonte de	Usa-se para ligar o produto à fonte de alimentação através
3	alimentação	do cabo de fonte de alimentação.
4	Tampa Traseira	Para liberar o papel quando estiver atolado.
	llaide de incruse à frante	Para alimentação de papel na impressão frente e verso e na
5		liberação do papel quando fica atolado na impressão frente
	e veiso	e verso.

Nota: As aparências da impressora podem ser diferentes dependendo dos modelos e funções diferentes, osdiagramas esquemáticos apenas se servem para fins de referência.

Bandeja Opc



1	Bandeja Opc	Para acomodação de mídia a ser impressa na bandeja opcional.
2	Guia de largura do papel da bandeja	Deslize a guia de largura do papel para adaptar à largura do papel.
3	Guia de comprimento do papel da bandeja	Deslize a guia de comprimento do papel para adaptar ao comprimento do papel.
4	Batente A5/A6	Instale o batente correspondente a tamanho de papel A5 L/A6.
5	Indicador de Nível do Papel	Indica a quantidade restante de papel na bandeja opcional.

Nota: A impressora pode suportar até duas bandejas opcionais.

• Se desejar comprar bandejas opcionais, entre em contato com o revendedor local de quem comprou a impressora.

• As aparências da impressora podem ser diferentes dependendo dos modelos e funções

diferentes, os diagramas esquemáticos apenas se servem para fins de referência.

• Se precisar imprimir tamanho A5/A6, instale primeiro o batente A5/A6 na bandeja. Para

instalação, consulte o Guia de Instalação Rápida sobre os acessórios opcionais.

• O batente de A5/A6 não está disponível separadamente, guarde-o corretamente.

Painel de controle

?

A disposição do painel de controle da impressora é mostrada abaixo:

Número serial	Nome de série	Função
1	Visor LCD	Exibir interface de operação e informações do produto.
2	Tecla de copiar	Pressionar esta tecla pode entrar no modo de copiar.
3	Tecla de digitalização	Pressionar esta tecla pode entrar no modo de digitalizar.
4	Tecla de copiar bilhete de identidade	Pressionar esta tecla pode entrar no modo de copiar bilhete de identidade.
5	Chave de Wi-Fi	Ativar a função Wi-Fi (apenas aplicável para o modelo Wi-Fi). Quando o Wi-Fi estiver se conectando, pressione o botão por 2 segundos ou mais para cancelar a conexão Wi-Fi; Quando o Wi-Fi estiver conectado, pressione o botão por 2 segundos ou mais e a interface "Conexão Wi-Fi" aparecerá, selecione "Disco RT" para desconectar a conexão Wi-Fi (apenas para o modelo Wi-Fi). Ativar a função de poupança do toner (apenas aplicável para o modelo não-Wi-Fi).
6	Tecla de copiar fatura	Pressionar esta tecla pode entrar no modo de copiar nota.
7	Tecla de cancelar	Executar a operação de cancelar. Interface do estado ocioso do modo de cópia, recuperá definir o "Número de folhas" em 01.
8	Tecla de começar	Depois de usar para realizar as configurações de operação, iniciam-se as operações correspondentes. Quando a alimentação de papéis falhar-se, pressionar este tecla para reiniciar recolher papéis para a impressão.
9	Tecla de menu	Abra o menu principal do painel de controle .
10	Tecla de voltar	Volte para o menu anterior.

11	Tecla OK	Confirme a seleção na tela.	
12 Para cima	Navegar pelos menus e suas opções.		
	Aumente 1 cópia na interface Ready, no modo Copiar.		
13 Para baixo	Navegar pelos menus e suas opções.		
	Diminua 1 cópia na interface Ready, no modo copiar.		
14	Luz de estado	Por favor consulte o <u>Capítulo 1</u> .	

Papéis e mídia de impressão

Especificações do papel

	Tipo de mídia	Papel normal(70 ~ 105 g / m²), papel fino(60 ~ 70 g / m²), papel grosso(105~200g/m²), filme transparente, Papel Recicl.
Bandeja de entrada automática	Tamanho da mídia	A4,Letter,Legal,Folio,Oficio,Statement,Executive,JIS B5,ISO B5,A5,A5 L,A6,B6,16K,Big 16K,32K,Big 32K,Personalizado
	Peso da mídia em grama	60~ 120 g/m²
	Capacidade máxima da bandeja	250 folhas (80 g/m²)
Bandeja multifuncio nal	Tipo de mídia	Papel normal(70 ~ 105 g / m²), papel fino(60 ~ 70 g / m²), papel grosso(105 ~ 200 g / m²),cartolina, papel de etiqueta, envelope,Mais Grosso
	Tamanho da mídia	A4,Letter,Legal,Folio,Oficio,Statement,Executive,JIS B5,ISO B5,A5,A5 L,A6,B6,Monarch Env,DL Env,C5 Env,NO.10Env,C6Env,JapanesePostcard,Postcard,ZL, 16K,Big16K,32K,Big32K,Yougata4,Younaga3,Nagagat a3,Yougata2,Personalizado
	Peso da mídia em grama	60~ 200 g/m²
-	Capacidade máxima da bandeja	60 folhas (80 g/m²)
Bandeja Opcional	Tipo de mídia	Papel normal(70 ~ 105 g / m²), papel fino(60 ~ 70 g / m²), papel grosso(105 ~ 200 g / m²),Papel Recicl.
	Tamanho da mídia	A4,Letter,Legal,Folio,Oficio,Statement,Executive,JIS B5,ISO B5,A5,A5 L,A6,16K,Big 16K,Personalizado
1/2	Peso da mídia em grama	60~ 120 g/m²
	Capacidade máxima da bandeja	550 folhas (80 g/m²)

Nota: • Este modelo de impressora é recomendado usar o papel comum de 80 g/m².

• Não se recomenda a utilização de um grande número de papéis especiais, o que pode afectar a vida útil da impressora.

 A mídia de impressão não correspondente às diretrizes listadas neste guia do usuário pode conduzir à pobre qualidade de impressão, ao aumento de frequência do bloqueio de papéis, ao desgaste excessivo da impressora.

• O peso, a composição, a textura, a umidade e outras propriedades são fatores importantes que afectam o desempenho e a qualidade de saída da impressora.

Ao escolher a mídia de impressão, deve considerar as seguintes precauções:

1. Resultado pretendido de impressão: a mídia de impressão escolhida deve atender às necessidades do trabalho de impressão.

2. Suavidade da superfície: A suavidade da mídia de impressão pode influenciar a clareza do resultado de impressão.

3. Alguma mídia de impressão pode atender a todas as diretrizes desta seção e ainda assim não pode produzir resultados de impressão satisfatórios. Isto pode ser causado pelas operações inadequadas, temperatura e umidade inaceitáveis ou outros fatores incontroláveis. Antes de adquirir grandes quantidades de mídia de impressão, por favor certifique-se de que a mídia de impressão atende às especificações especificadas neste guia do usuário.

Alimentar o papel

Nota:• As aparências da impressora podem ser diferentes dependendo dos modelos e funções diferentes, os diagramas esquemáticos apenas se servem para fins de referência.

Carregue o papel na bandeja automática

1. Deslize a bandeja de alimentação automática da impressora.



 Deslize o grampo da bandeja estendida da bandeja automática, a guia de comprimento do papel e a guia de largura do papel até a entrada adequada para o tamanho do papel, a fim do comprimento e largura do papel serem compatíveis.



Nota:• Não aperte excessivamente a "guia de comprimento do papel" e a "guia de largura do papel", do contrário, isso pode facilmente levar à deformação do papel.

3. Antes de carregar o papel, desdobre o papel empilhado para evitar emperramento de papel ou erro de alimentação, e depois carregue o papel dentro da bandejo com o lado de impressão voltado para baixo. A bandeja automática pode reter até 250 folhas de papel de 80g/m².







4. "Levante a bandeja de saída para evitar que o papel impresso deslize e caia ou imediatamente remova o documento impresso depois da impressão ser concluída."



Nota: • Recomenda-se levantar a bandeja de saída para evitar que o papel deslize e caia depois da

impressão. Se decidir não levantar a bandeja de saída, recomendamos que remova imediatamente o papel impresso da impressora.

• Se exceder 250 folhas(80g/m²) colocadas na bandeja de entrada de papel automática por uma só vez irá resultar no bloqueio de papel ou falha de entrada de papel.

• Se estiver realizando uma impressão de frente única, certifique-se de que o lado a ser impresso (lado em branco) esteja voltado para baixo.

Carregue o papel na bandeja multifuncional

1. Abra a bandeja multifuncional.



2. Deslize a guia de papel da bandeja multifuncional para corresponder com os dois lados do papel. Não aplica força demais, do contrário, o papel pode ficar preso ou inclinado.



3. Desdobre a pilha de papel para alimentação a fim de evitar obstrução ou erro de alimentação, coloque o lado do papel a ser impresso voltado para cima na bandeja automática. A bandeja multifuncional pode reter até 60 folhas de papel de 80g/m².



4. Coloque a mídia de impressão de forma uniforme na bandeja multifuncional com as duas mãos.

5. "Levante a bandeja de saída para evitar que o papel impresso deslize e caia ou imediatamente remova o documento impresso depois da impressão ser concluída."



Nota: • Coloque o lado do papel a ser impresso voltado para cima na bandeja multifuncional e garanta que o topo do papel entre primeiro na bandeja.

 Após a impressão, remova imediatamente os papéis impressos da impressora. Pilha de papel leva ao emperramento de papel ou deixam o papel amassado.

Carregue o papel na bandeja opcional

 Nota: • Para a instalação das bandejas opcionais, consulte <u>"Instalar a bandeja opcional"</u> ou o Guia de Instalação fornecido com as bandejas opcionais.
 • Antes de usá-lo, retire o batente de A5/A6 antes de carregar o papel.

1. Puxe a bandeja automática totalmente para fora da impressora.



2. Deslize a guia de comprimento do papel e a guia de largura do papel até a entrada adequada para o tamanho do papel para que o comprimento e a largura do papel se tornem compatíveis.



 Nota: Não aperte a "guia de comprimento do papel" e a "guia de largura do papel" excessivamente , pois do contrário, poderá facilmente causar a deformação do papel.
 Para carregar papel de tamanho Legal, pressione para frente o botão de Liberação da extremidade traseira da bandeja e puxe a extremidade traseira da bandeja para aumentar a extensão da bandeja.

3. Antes de carregar o papel, desdobre o papel empilhado para evitar emperramento de papel ou erro de alimentação, e depois carregue o papel dentro da bandejo com o lado de impressão voltado para baixo. Uma bandeja opcional pode reter até 550 folhas de papel de 80g/m².



4. "Levante a bandeja de saída para evitar que o papel impresso deslize e caia ou imediatamente remova o documento impresso depois da impressão ser concluída."



Nota: Se mais de 550 folhas de papel (80g/m²) forem colocadas dentro da bandeja opcional de uma vez, isso poderá causar emperramento do papel ou falha de alimentação do papel.
Para impressão de um único lado, certifique-se de que o lado a ser impresso (o lado em branco) esteja voltado para baixo.

Passos de uso de papéis e de documentos originais

Requisitos de documentos originais:

Fonte	Тіро	Tamanho
Alimentador de entrada de papéis de documentos (ADF)	Papel comum	A4,A5,B5,A6,Letter,Folio,Executive,Legal
Tabuleta	Papel normal, papel fino, papel grosso, filme transparente, cartolina, papel de etiqueta, envelope,Mais Grosso, Papel Reciclado	A4,A5,B5,Letter,Executive,Plataforma de documento inteiro,Personalizado

Digitalização com tabuleta

Nota:• As aparências da impressora podem ser diferentes dependendo dos modelos e funções diferentes, os diagramas esquemáticos apenas se servem para fins de referência.

Passos de utilização:

1. Levante a tampa do digitalizador.



2. Coloque a face em frente do documento virada para baixo.



3. Alinhe o documento com o tamanho de papel apropriado.



Nota: • Se o documento não se encaixa todas as marcas de tamanho, por favor alinhe o canto superior esquerdo do documento com a posição da seta.

• Certifique-se de que não há nenhum documento no ADF. Se for detectado o documento no ADF,

- a sua prioridade irá ser mais alta do que os documentos na plataforma de documentos de vidro.
- 4. Abaixe suavemente a tampa do digitalizador.



Nota:• Por favor espere pela secagem completa da cola, tinta ou líquido corretor em papel ou documento, depois colocá-lo em cima da placa de documentos de vidro.

• O resultado de impressão dos papéis ou documentos originais com áspera textura, superfície desigual, mancha de óleo, muito liso é pobre.

• Por favor garanta que não o papel está livre de poeira, vilo e assim por diante.

Coloque o papel sobre uma superfície plana, armazenado em um ambiente fresco e seco.
Ao usar a tabuleta para realizar o processo de digitalização, por favor não abra a tampa do digitalizador, de modo a evitar afectar a qualidade de imagem.

Digitalização com alimentador de documentos (ADF)

1. Coloque o documento original no alimentador de documentos com forma de a face em frente virada para cima, a parte superior primeiro ser alimentada.



2. Ajuste a placa de guia, até estar firme contra a pilha de papel.



Nota:• O alimentador de documentos no máximo pode suportar 50 papéis e alimentados um a um.

03 Instalação e desinstalação do driver

Configuração do Driver

Este dispositivo fornece aplicativos de configuração do driver para Windows e macOS. Recomendamos a Configuração com Um Clique, que auxilia na instalação automática do driver de modo mais fácil e rápido. Caso encontre problemas durante o uso da Configuração com Um Clique, você pode tentar outros métodos de configuração.

Nota:• As interfaces de instalação do driver podem ser diferentes dependendo dos modelos e funções, os diagramas esquemáticos apenas se servem para fins de referência.

Instalação com um clique(Para Windows e macOS)

A Configuração com Um Clique oferece opções de instalação por "Wi-Fi", "USB" e "Rede a Cabo". Você pode selecionar aquela que estiver mais de acordo com os métodos de conexão suportados por sua impressora.

Impressora não conectada ao Wi-Fi

Configurar o Wi-Fi e instalar o driver pelo cabo USB

1. O Computador já está conectado ao router via Wi-Fi.

Nota: • Você pode imprimir a "Página de configuração de rede" para confirmar o status da conexão de rede da impressora

- 2. Conecte a impressora ao Computador via cabo USB e ligue a impressora.
- 3. Coloque o CD de instalação incluso no drive CD-ROM do Computador:

4. Leia e concorde com os termos contidos no Acordo de Licença do Usuário Final e na Política de Privacidade, clique no botão "Próximo" no canto inferior direito da interface para entrar na interface de instalação do driver.

5. Clique no botão da "Instalação em Um Clique" em Wi-Fi para instalar o driver.



Nota: • Antes de clicar no botão, você pode colocar o cursor do rato no botão "Instalação em Um Clique" para verificar as informações de pop-up, a fim de confirmar através do endereço de IP se a impressora atual é aquela que você precisa instalar.

6. Após a instalação, clique no botão "Imprimir Página de Teste". Se a impressora imprimir a página de teste com êxito, significa que você instalou o driver corretamente. (Se precisar instalar o software OCR no sistema Windows, instale-o quando o computador estiver conectado à internet.)

Instalação Plug and Play

Você pode concluir a instalação do driver por meio da função "plug and play". As etapas específicas são as seguintes:

1. Conecte a impressora ao computador por meio de um cabo USB, e o driver será instalado automaticamente sem CD/DVD.

Nota: • Certifique-se de que a impressora e o computador estejam no estado pronto.
• Certifique-se de que o sistema operacional esteja atualizado e que a rede esteja conectada.

2. Você pode acessar a página "Exibir Dispositivos e Impressoras" para confirmar se a instalação foi realizada com sucesso.

Desinstalar Driver

Método para desinstalar o driver no Windows

As seguintes operações tomam Windows 7 como exemplo, as informações de tela do seu computador podem variar-se de acordo com os diferentes sistemas operacionais.

1. Clique no "Menu Iniciar" do computador, a seguir clique em "Todos os Programas".

2. Clique em "Pantum", depois clique em "Pantum XXX Series". ("XXX" em Pantum Série XXX representa o modelo do produto).

"XXX" em Pantum Série XXX representa o modelo do produto.

3. Clique em "desinstalar", siga as instruções da janela de desinstalação para remover o driver.

4. Após a desinstalação estiver concluída, reinicie o computador.

. Método para desinstalar o driver no macOS

As seguintes operações tomam macOS 10.14 como exemplo, as informações de tela do seu computador podem variar-se de acordo com os diferentes sistemas operacionais.

1. Clique na barra de menu Finder do computador "Ir para" - "Aplicações" - "Pantum" - "Utilities" -"Pantum Un-install Tool".

2. Exclua o driver conforme instruído na janela de Desinstalação.

3. Desinstalação concluída.

04 Configurações da rede com fio (aplicável para o modelo de rede com fio)

Suporta a impressora de impressão de rede com fio, pode conectar a impressora para a rede, de modo a através do modo de rede com fio controlar a impressora para a impressão.

Definição do endereço IP

O endereço IP da impressora pode ser obtido automaticamente através da função DHCP, também pode ser configurado manualmente.

Configuração automática

A impressora pré-define a ativação da função de configuração automática de DHCP.

1.Conecte a impressora à rede através de um cabo de rede e concluída a preparação de iniciar.

2.A impressora receberá automaticamente o endereço IP atribuído pelo servidor. Influenciado pelo ambiente de rede, pode levar alguns minutos antes de obter o endereço IP.

Você pode imprimir a "Página de configuração de rede" para ver o endereço IP da impressora. Se o endereço IP não estiver listado, por favor verifique o ambiente de rede, ou esperar alguns minutos e tente novamente.

Nota: • Se o servidor DHCP atribuir automaticamente o endereço IP não for bem sucedido, a impressora receberá automaticamente o endereço local de uma ligação atribuída pelo sistema: 169.254.xxx.xxx.

Configuração manual

Por meio do painel de controle da impressora para definir o endereço IP para a impressora manualmente.

Por meio do servidor da Web incorporado para definir o endereço IP para a impressora manualmente.
05 Configurações da rede sem fio (aplicável para o modelo Wi-Fi)

O tipo de conexão de rede sem fios é dividido em modo de estrutura básica e modo Wi-Fi Direct..





Modo de infra-estrutura: Conexão através de um roteador com um dispositivo sem fio

- 1. Ponto de acesso (roteador sem fio)
- 2. Impressora de rede sem fio
- 3. Computador conectado ao ponto de acesso através da rede sem fio
- 4. Computador conectado ao ponto de acesso através do cabo de rede

Modo Wi-Fi Direct: usuário da rede sem fios está se conectando a uma impressora com função Wi-Fi 1. Impressora de rede sem fio

2. O usuário da rede sem fios, está se conectando diretamente a uma impressora de rede sem fios

Ferramentas de configuração da rede sem fio

Se o seu computador já instalar o driver e tiver sido conectado à rede sem fio, mas a rede sem fil for alterada, pode através da ferramenta de configuração da rede sem fio para a reconfiguração.

Assuntos preparatórios

- 1. Ponto de acesso (roteador sem fio).
- 2. Computador que já está ligado à rede.
- 3. Impressora com função de rede sem fio.

Método de configuração com ferramenta de configuração da rede sem fio

No computador chama-se a ferramenta de configuração da rede sem fio.

1) Sistema Windows: Clique no menu do Computador "Iniciar" - "Todos os Programas" - "Pantum" -

"Nome do produto" - "Ferramenta de configuração da rede sem fio."

2) Sistema macOS: Clique na barra de menu Finder do computador "Ir para" - "Aplicações" -

"Pantum" - "Utilities" - "Wireless Network Configuration Tool".

Como desligar a rede Wi-Fi conectada

Conecte a rede sem fio no modo de infraestrutura através dos passos acima. Caso conectado, a luz do Wi-Fi no painel de controle fica normalmente ligada. Pressione e segure este botão por mais de 2s para desconectar da rede Wi-Fi (a luz do Wi-Fi desliga).

06 Servidor da Web

Você pode através do servidor da Web incorporado, administrar as configurações da impressora.

Informação de produtos	Definições Administrar usuários Sai	ir	Portugues V
Definições	Configuração de IP com cabo.		Nota
▼Definições da Internet	Nome de host	Pantum-363B08	 Esta pagina fornece configuração relacionada ao pome da impressora. IPv/d por
Configuração de IP com cabo.	Endereço MAC	AC:C5:1B:36:3B:08	cabo e atributos relacionados com IPv6 por cabo.
RAW/LPD SNMP	Forma de distribuição de endereços de IPv4	Automático 🗸	
WSD	Endereço IPv4	10.10.132.170	
SMB SNTP	Código da máscara da sub-rede	255.255.255.0	
SMTP	Endereço de gateway	10.10.132.254	
SSL/TLS 802.1X	Nome de domínio		
▼Definições de WLAN Porta sem fios	Modo de atribuição de endereço IPv4DNS	Automático 🗸	
WLAN	Endereço do servidor principal IPv4DNS	10.10.131.1	
	Endereço do servidor secundário IPv4DNS	0.0.0.0	
PANTUM	Endereço de link-local de IPv6	fe80::aec5:1bff.fe36:3b08	•
	1	Aplicar Revogar	

Acesso ao Servidor da Web incorporado

1. Ligue as fontes de alimentação da impressora e do computador.

2. Ligue a impressora à rede, verifique que a impressora está conectada à rede do seu computador

3. Digite o endereço IP da impressora na barra de endereço do navegador da Web, para acessar ao servidor da Web incorporado da impressora.

4. Clique na opção "Login", digite o nome de usuário e a senha (o nome de usuário pré-definido é admin, a senha inicial é 000000), clique em "Login".

Nota:• Por razões de segurança, recomendamos que você altere a senha pré-definida, você pode entrar na tela de "Administração do usuário" para as mudanças.

 A impressora suporta configuração de rede WPA2-Enterprise, a qual pode melhorar a segurança das informações de rede da impressora.

07 Impressão

Função de impressão

Você pode através "Iniciar" - "Dispositivos e Impressoras" - Selecione a impressora adequada -Clique com o botão direito do rato - Configure a função de impressão em "Preferências de impressão", algumas funções seguem-se em baixo:

Função	cone	
Impressão automática em frente e verso	12 ▷ 🦅	
Impressão coligida	123 ⇒ 123	
Impressão inversa	123 ⇒ 321	
Integração de multi-página	1 2 ⇒ <mark>1</mark> N	
Impressão de pôster (apenas aplicável para o sistema Windows)		
Impressão aproximada	1 ⇒ 1	
Impressão de manual	1 2 3 4 ⇒ 2	2 3 _⊮



Nota: • Você pode selecionar a impressão de pôster 2x2 impresso em multi-página, para executar a impressão de pôster.

 Você pode ativar as Preferências de Impressão e clicar no botão Ajuda para visualizar a descrição detalhada da função.Consulte <u>"Abrir a documentação de ajuda"</u> sobre o método para abrir a documentação de ajuda.

Configurações de impressão

Configuração dos parâmetros de impressão

Antes de enviar uma tarefa de impressão, você pode definir os parâmetros de impressão nos dois modos a seguir.

Sistema operacional	Configurações de alterações temporárias para o trabalho de impressão	Alterações permanentes das configurações padrão
Windows 7	 Clique no menu Arquivo - Imprimir Selecione impressora - Propriedades da impressora (os passos específicos variam-se de acordo com as diferenças do sistema operacional). 	 Clique no menu "Iniciar" - "Painel de Controle" - "Dispositivos e Impressoras". Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora e selecione as Preferências de impressão, altere as configurações e salve-as.
macOS	1. Clique no menu Arquivo - Imprimir. 2. Na janela pop-up altere as configurações.	 Clique no menu Arquivo - Imprimir. Na janela pop-up altere as configurações, clique em Salvar as pré-configurações. (A cada vez de imprimir, deve selecionar as pré-configurações, caso contrário, irá-se imprimir de acordo com as configurações padrão.)

Nota:• A prioridade das configurações do aplicativo é mais elevada do que a das configurações da impressora.

Impressão automática em frente e verso

A impressora suporta impressão automática em ambos os lados do papel. Tamanhos de papel suportados pela impressão duplex automática: A4, Letter, Legal, Ofício, Folio.

Nota:• A impressão duplex automática pode danificar a impressora se alguma mídia de papel não for adequada para a impressão duplex automática.

• A impressão duplex automática não suporta impressão de pôster.

 Consulte o <u>Capítulo 2</u> para carregamento e mídia que podem ser impressas através da bandeja automática.

Configuração da unidade de impressão duplex

Para alcançar o melhor resultado de impressão, você pode preparar o tamanho do papel da unidade duplex. Para a impressão duplex de papéis A4, o slide deve ser ajustado para a posição A4; para impressão de Carta, Legal, Folio e Ofício, o slide deve ser ajustado para a posição de Carta.

As etapas de configuração da unidade duplex são:

1. Extrair a unidade duplex.



2. Levante o lado posterior da unidade duplex.



3. Ajuste o slide do tamanho do papel para A4 ou posição de Carta para terminar a configuração.



4. Instale a unidade duplex na impressora.



Como realizar a impressão duplex automática.

1. Abra o trabalho de impressão que deseja imprimir a partir de um aplicativo (como a agenda).

- 2. Selecione "Imprimir" no menu "Arquivo".
- 3. Selecione a impressora do modelo correspondente.
- 4. Clique em "Preferências", para executar a configuração de impressão.

5. Selecione a "Impressão frente e verso" no cartão de opção "Básica", selecione a opção "Margem comprida" ou "Margem curta".

6. Clique em "Confirmar", para concluir as configurações de impressão. Clique em "Imprimir", assim pode ser realizada a impressão frente e verso automática.

Silenciar impressão

Se Silenciar Impressão estiver definida, o ruído da impressão será reduzido, mas a impressão ficará mais lenta até certo ponto.

As etapas de operação da silenciar impressão estão a seguir (aplicáveis a impressoras que estejam instaladas através de uma conexão USB)

O Windows 7 é usado como exemplo na operação a seguir. As informações na tela de seu computador podem ser diferentes por causa de vários sistemas operacionais.

1. Entre no "Menu iniciar" - "Painel de controle" -veja "Dispositivos e impressoras".

2. Clique com o botão direito na impressora e selecione "Propriedades da impressora" no menu suspenso.

3. Entre na opção "Configurações auxiliares".

4. Marque "Silenciar impressão" e clique em "Confirmar" para terminar a configuração.

	Sleep in	1 minute		•	
				_	
Auto shut-off setting					
Power-off conditio	n setting	No por	t connection	•	
Power-off delay se	tting	Never	off		
		0.000			
Mute printing			Тли	Tune Font	Table
Mute printing			True	Type Font	Table
Mute printing			True	eType Font	Table
Mute printing Configure Options Optional tray 1	Not inst	alled		▼	Table
Mute printing Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst	alled	True	Type Font	Table
Mute printing Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst Installed	alled d	True	▼ ▼	Table

5. Abra o trabalho de impressão do Aplicativo, selecione uma impressora do modelo

correspondente e depois prepare a impressão de acordo com a necessidade.

6. Clique em "Imprimir" para realizar a silenciar impressão.

Nota:• Você também pode definir a silenciar impressão diretamente com as teclas no painel de controle. Para etapas específicas, veja o <u>Capítulo 11</u>.

Configuração de desligamento automático

"Configuração de desligamento automático" para definir a condição de desligamento e atraso de desligamento da impressora.

1. Entre no "Menu Iniciar" do computador – "Painel de controle" – Visualizar "Dispositivos e impressoras".

2. Clique com o botão direito na impressora e selecione "Propriedades da impressora" no menu suspenso.

3. Entre na opção "Configurações Auxiliares" e defina "Configuração de desligamento automático".

4. Clique em "Confirmar" para terminar a configuração.

		ninute	•]	
Auto shut-off setting				1
Power-off conditio	n setting	No port connectio	in 🔻	
Power-off delay se	tting	Never off	•]	
		18		
Mute printing		[TrueType Fo	ont Table
Configure Options				
Optional tray 1	Not installe	d	•]	
Optional tray 2	Installed		•]	
	Re	efresh immediately	/	

Nota: • Você também pode definir a função Auto OFF pelos botões no painel de controle. Consulte

a <u>Seção 11</u> .

• Países (ou regiões) individuais não suportam a configuração de desligamento automático.

Cópia

Função de cópia

Função de cópia		Instruções
	Tamanho Original	Definir o tamanho do papel dos originais.
	Copiar Para	Definir o tamanho e tipo do papel da bandeja
		especificada.
	Integração de	Imprima várias páginas em uma única folha.
	multi-página	
	Clone	Imprima várias mesmas imagens no mesmo papel.
	Pôster	Imprima uma folha de documento original
Cópia ordinária		respetivamente para vários papéis.
	Coligido	Imprima o documento original de forma coligida.
	Cópia frente e verso	Perceba manuais originais de cópia frente e verso.
	Qualidade da imagem	Configure o modo de qualidade da imagem, para
		melhorar a qualidade de impressão.
	Brilho	Através de configurar o brilho, ajuste o efeito de
		profundidade de cópia.
	Aproximação	Reduza ou amplia o tamanho da imagem da cópia.
	Modo de arranjo	Configure o modo de arranjo de cópia do bilhete de
		identidade.
Cópia do bilhete	Brilho	Através de configurar o brilho, ajuste o efeito de
de identidade		profundidade de cópia.
Cópia de notas	Tamanho do papel	Defina o tamanho do papel.
	Brilho	Através de configurar o brilho, ajuste o efeito de
		profundidade de cópia.
Cánia da natas	Tamanho do papel	Defina o tamanho do papel.
Copia de notas	Tamanho Original	Definir o tamanho do papel dos originais.

Configurações de cópia ordinária

Para melhor resultado de cópia, você pode através do menu "Configurações de cópia" alterar configurações respetivas.

1. Pressione a tecla "Copiar" no painel de controle, pressione a tecla "menu" para entrar na tela "Configurações do menu".

2. Pressione a tecla "OK", para entrar na tela "Configurações de cópia".

3. Pressione "▲" ou "▼" para selecionar a opção para definir e pressione a tecla "OK" para definir a opção.

Nota: • Para as configurações da qualidade da imagem, do brilho, da aproximação, do papel, quando

configurar a opção, as configurações têm efeito.

 As configurações em all-in-one, clone, cartaz, cópia agrupada e cópia frente e verso serão restauradas para padrões após completar a cópia, alternando entre as teclas do painel ou reiniciando a máquina.

Integração de multi-página

Através da configuração de integração de multi-página, pode copiar os documentos de 2 páginas ou 4 páginas em um papel, suportando cópia no alimentador de documentos e na plataforma de documentos de vidro.

A integração de multi-página tem 3 modos:

(1) 2 em 1



(2) 4 em 1 horizontal



(3) 4 em 1 vertical



Nota:• A "integração de multi-página" e a "aproximação" não podem ser configuradas simultaneamente.

Coligido

"Coligido" apenas suporta a cópia com a forma de uso de alimentador de documentos (ADF). A cópia de coligidos tem 2 modos:



Cópia Duplex

Você pode usar a placa de vidro ou o ADF para copiar frente e verso. Os seguintes são exemplos de cópia com o ADF.

A cópia frente e verso tem 4 modos:



Configurações de cópia do bilhete de identidade

Para melhor resultado de cópia, você pode através do menu "Configurações de cópia" alterar configurações respetivas.

 Pressione a tecla "Cópia do bilhete de identidade" no painel de controle, pressione a tecla "Menu", entrando na tela "Configurações do menu".

2. Pressione a tecla "OK", entrando na tela "Configurações de cópia do bilhete de identidade".

3. Pressione "▲" ou "▼" para selecionar a opção para definir e pressione a tecla "OK" para definir a opção.

Configurações de cópia de notas

A fim de efectuar uma cópia melhor de notas, você pode através do menu "Configurações de cópia de notas" alterar as configurações respetivas.

1. Pressione a tecla "Copiar notas" no painel de controle, em seguida pressione a tecla "menu", entre na tela "Configurações do menu".

2. Pressione a tecla "OK", entre na tela "Configurações de cópia de notas".

3. Pressione "▲" ou "▼" para selecionar a opção para definir e pressione a tecla "OK" para definir a opção.

09 Digitalização

Esta impressora possui dois modos de digitalização: a "digitalização empurrar" trata-se de executar a digitalização através das operações do próprio painel de controle da impressora; a "digitalização puxar" refere-se a executar a digitalização através do aplicativo de digitalização do terminal de PC. Antes de executar a digitalização por favor certifique-se de que já está instalado o driver da impressora no terminal do computador.

Digitalização puxar

Você pode através dos modos de conexão USB, com fio ou sem fio, execute a digitalização a partir do aplicativo de digitalização do terminal de PC. Antes da digitalização por favor certifique-se de que já está devidamente conectado à impressora.

Digitalização do sistema Windows

Aplicativo de digitalização de Pantum

Passos de operação:

1. Clique com rato duas vezes no "Aplicativo de digitalização de Pantum", o ícone mostra-se em baixo:

2. A tela pop-up mostra-se na seguinte figura:



3. Na lista direita efetue as configurações de digitalização, clique uma vez no botão "digitalização" no canto inferior direito, para iniciar a digitalização.

Nota:• Imagens no formato BMP, JPG, TIF, PDF, PNG e OFD podem ser digitalizadas pelo software do aplicativo de digitalização Pantum. O reconhecimento de texto da imagem está disponível para documentos no formato DOCX, XLS, XLSX, PPTX, TXT e PDF pesquisável. (Se precisar usar a função de reconhecimento de texto da imagem, baixe e instale o software OCR de acordo com os avisos da interface após a instalação do driver. Para o método de instalação, consulte a <u>Seção 3</u>.)

Digitalização do sistema macOS

Digitalização de ICA

. Abrir ICA através de "Impressão e digitalização"

Passos de operação:

1. Após a instalação do programa do driver da impressora estiver concluída, clique no ícone no canto inferior esquerdo do ambiente de trabalho do computador "Preferências do Sistema".

2. Após a janela estiver pop-up, clique no botão "Impressão e digitalização".

3. Após a janela estiver pop-up, selecione o botão "digitalização".

4. Clique em "abrir o digitalizador", saltando a janela de digitalização.

5. Clique no canto inferior direito "mostrar as informações detalhadas", para configurar os parâmetros de digitalização.

6. Clique o botão "digitalização" no canto inferior direito, para iniciar a digitalização.

Chamar ICA através do aplicativo

Passos de operação:

1. Clique no ícone "Finder" no canto inferior esquerdo do ambiente de trabalho do computador, ou abra a janela do computador através de operar a tecla de atalho no teclado command+shift+C, no "aplicativo" procure a "Captura de imagem", clique para abrir o aplicativo.

2. Depois de selecionar a impressora na lista à esquerda, configure os parâmetros de digitalização na lista à direita, clique no canto inferior direito a "digitalização" para iniciar a digitalização.

Digitalização de TWAIN

TOme o software Photoshop como um exemplo.

Passos de operação:

1. Abra o software Photoshop, clique no canto superior esquerdo da "Arquivo" - "Importar", selecione a digitalização TWAIN, como se mostra na figura:

2. Após a janela estiver pop-up, os passos de operação são mostrados no passo 4 de <u>9</u>.

Digitalização empurrar

Esta seção é principalmente para apresentar como verificar arquivos para PC, E-mail, FTP,SMB, USB com o painel de controle da impressora.

Nota: • Digitalizar para PC, Email, FTP, SMB e pendrive, salvar como PDF, TIFF, JPEG ou OFD.

Digitalizar para PC

Você pode usar o painel de controle da impressora para efectuar a impressão de digitalizar um documento para PC. (Apenas suporta o modo de conexão com o cabo de conexão USB).

1. Certifique-se a impressora e o computador estão ligados e conectados corretamente.

2. Coloque o documento original na plataforma de documentos de vidro ou no ADF (para as

informações sobre como colocar documentos originais, por favor consulte o Capítulo 2.

3. Clique em "Digitalizar - Digitalizar para PC" no painel de controle da impressora.

4. Selecione as definições corretas de digitalização e clique no botão "Digitalizar" para começar a digitalização.

Digitalizar para e-mail

Você pode com a forma de um anexo do arquivo, digitalizar o documento a preto e branco para o aplicativo de E-mail. Os passos de operação seguem-se em baixo:

1. Certifique-se a impressora e o computador estão ligados e conectados corretamente.

2. Para as configurações do terminal de cliente SMTP.

3. Para as configurações do livro de endereços de E-mail

4. Coloque o documento original na plataforma de documentos de vidro ou no ADF (para as informações sobre como colocar documentos originais, por favor consulte o <u>Capítulo 2</u>.

5. Clique em "Digitalizar - Digitalizar para Email" no painel de controle da impressora.

6. Selecione as definições corretas de digitalização e clique no botão "Digitalizar" para começar a digitalização.

Instruções de configuração funcional de envio em grupo de Email:

Defina o nome do grupo de Email através de Webpage, no grupo de Email configure os membros de envio de Email em grupo, ou seja, destionários de Email. Quando a digitalização estiver concluída, envie o documento digitalizado para o servidor de Email, o servidor de Email depois envia para todos os membros do grupo.

Digitalizar para FTP

Para a digitalização para FTP precisa de garantir que os usuários têm um ambiente de rede, pode digitalizar arquivo com maior volume de digitalização, é preciso digitar o endereço do servidor, o nome e a senha do usuário para fazer login a FTP. Os passos de operação seguem-se em baixo:

1. Certifique-se a impressora e o computador estão ligados e conectados corretamente.

- 2. Para as configurações do livro de endereços de FTP
- 3. Coloque o documento original na plataforma de documentos de vidro ou no ADF.
- 4. Clique em "Digitalizar Digitalizar para FTP" no painel de controle da impressora.

5. Selecione as definições corretas de digitalização e clique no botão "Digitalizar" para começar a digitalização.

Digitalizar para USB

Esta impressora suporta digitalização de arquivos para USB sem um computador. Antes da operação, verifique se o USB possui espaço de armazenamento suficiente. Os passos de operação específicos são os seguintes:

- 1. Insira o USB na interface USB frontal da impressora.
- 2. Coloque o documento original na plataforma de documentos de vidro ou no ADF
- 3. Clique em "Digitalizar Digitalizar para USB" no painel de controle da impressora.

4. Selecione as definições corretas de digitalização e clique no botão "Digitalizar" para começar a digitalização.

A impressora criará uma pasta chamada PantumScan na qual todos os arquivos digitalizados são salvos em PDF ou JPG.

Nota:• Formatos USB suportados: FAT , FAT32 e NTFS,para sistema Windows e MS-DOS (FAT) para o sistema macOS.

Digitalizar para SMB

Para usar a função "Digitalizar para SMB", em primeiro lugar, você precisa criar uma pasta compartilhada no Windows ou Mac.

Criar uma pasta compartilhada

O Windows 7 é usado como exemplo para descrever os passos a seguir.

1. Clique com o botão direito na pasta no sistema Windows que deseja compartilhar e selecione Propriedades.

2. Selecione a aba "Compartilhar" e clique em "Compartilhar"



3. Na janela pop-up "Acesso à Rede", clique no menu pendente, selecione "Todos" e clique em "Adicionar".

Choose people	to share with			
Type a name and the	n click Add, or click th	e arrow to find someor	ne. ①	
Everyone				Add 3
Guest (2)			Leve	1
Create a new user			Owner	

4. Mude o nível de permissão "Todos" no Passo (3) para "Ler/Gravar" e clique em "Compartilhar (H)" no canto inferior direito.

Choose people to share with	
Type a name and then click Add, or click the	arrow to find someone.
	1
	▼ Add
Name	Permission Level
Administrator Administrators	Read/Write - Owner
A Everyone	Read/Write Read
	(2) ✓ Read/W
	Remove
I'm having trouble sharing	

5. Se o caminho de sua pasta compartilhada for exibido no caminho da rede, isso significa que a pasta compartilhada foi criada com sucesso.

Netwo				
L	Shared Shared Shared	i Folder Sh d folders d	laring	
Netwo	irk Path: I-AJP2CK nare	7594T\.Sh	ared folders	
Advan Set cu advan	ced Sharii istom pem ced sharir Advance	ng nissions, cr ng options. d Sharing	reate multiple shan	es, and set other
Passw People can ad	ord Protec e without a ccess fold	tion a user acc ers shared	ount and passwon with everyone.	d for this computer
To chi	ange this :	setting, use	e the <u>Network and</u>	Sharing Center.

Configuração "Digitalizar para SMB"

1. Certifique-se de que as duas impressoras e o computador estejam ligados e corretamente conectados.

- 2. Para configurar a agenda de endereços SMB.
- 3. Coloque um original sobre a placa de vidro ou dentro do ADF.

4. Clique em "Digitalizar - Digitalizar para SMB" no painel de controle da impressora.

5.Selecione as definições corretas de digitalização e clique no botão "Digitalizar" para começar a digitalização.

10 Manutenção de rotina

Nota:• A impressora possui uma aparência diferente, dependendo das diferenças de modelo, um diagrama esquemático apenas para fins de referência.

Limpeza da impressora

Nota: • Por favor utilize um detergente neutro.

• Ao remover o atolamento do papel, não toque imediatamente os lugares colocados com aviso de alta temperatura em contato com componentes internos depois de abrir a tampa dianteira ou traseira da impressora, para evitar queimaduras.

1. Use um pano macio para limpar o exterior do dispositivo, para remover a poeira.



2. Levante a tampa do scanner e gentilmente limpe a placa de vidro e o alimentador de documentos duplex automático CIS (D-CIS) com um pano macio.



3. Abra a tampa frontal e tire o cartucho de toner laser ao longo do trilho.



Nota:• Ao remover o cartucho de toner para laser, por favor carregue o cartucho de toner para laser no saco protetor ou use papel grosso para embrulhar, de modo a evitar a exposição à luz e danifica ao tambor sensível à luz.

4. Limpe o interior da impressora, como mostrado abaixo, com um pano macio que não solte fiapos seco para limpar cuidadosamente o lugar sombreado abaixo.



5. Limpe suavemente a lente LSU da impressora com um pano macio seco.



6. Abra a bandeja de alimentação automática e limpe o rolo de recolhimento suavemente com um pano macio e seco.



Nota: • A máquina com o ADF deve ser limpa regularmente, removendo a sujeira na tampa superior do ADF. Por favor, limpe o lugar como mostrado na figura com um pano macio.



Manutenção do cartucho de toner e dos componentes do tambor

Sobre o cartucho de toner e o componente do tambor

1. Cartucho, uso e manutenção do conjunto do tambor

Por favor, use o cartucho de toner original para obter uma melhor qualidade de impressão. Por favor, preste atenção nos seguintes itens enquanto usa o cartucho de toner:

• Por favor, mantenha o cartucho de toner em um local seco e escuro.

• Não recarregue o cartucho de toner sem permissão; Caso contrário, os danos causados não serão incluídos na garantia da impressora.

• Por favor, coloque o cartucho de toner em locais frescos e secos.

• Não coloque o cartucho de toner perto das fontes de ignição, pois o toner dentro dele é inflamável e pode causar incêndio.

Por favor, preste atenção ao vazamento de toner enquanto está sendo retirado ou desmontado.
Em caso de vazamento de toner, contato com a pele, com os olhos ou com a boca, por favor,
lave-o com água limpa imediatamente ou consulte o médico se sentir indisposto.

• Ao colocar o cartucho, fique longe das crianças que podem entrar em contato com a área.

2. Vida útil do cartucho de toner

• A vida útil do cartucho de toner depende da quantidade de toner necessária para a impressão.

• Quando uma indicação "A vida útil do cartucho de toner expirou" aparece no visor, indica que a vida útil dela expirou. Então, substitua-o.

3. Vida útil do componente do tambor.

• Quando um aviso aparece na tela, "A vida útil da unidade de bateria expirou", indica que a vida útil dela expirou.

Substitua o cartucho de toner e o componente do tambor

Nota:• preste atenção nos seguintes assuntos antes de substituir o cartucho de toner:

• Uma vez que pode haver toner na superfície do cartucho de toner, por favor, preste atenção ao levá-la para evitar salpicos.

• Favor colocar o cartucho de toner retirado no papel para evitar que o toner se espalhe em grande escala.

• Ao instalar, por favor não toque a superfície do tambor sensível à luz, para evitar riscar o tambor sensível à luz.

Etapas de substituição do cartucho de toner:

1. Ligue a fonte de alimentação da impressora.



2. Abra a tampa frontal e tire o cartucho de toner laser ao longo do trilho.



3. Pressione o botão azul no lado esquerdo do componente do tambor com a mão esquerda e levante a alça do cartucho de toner com a mão direita ao mesmo tempo para retirar o cartucho de toner.



4. Abra a embalagem do novo cartucho de toner e segure o manípulo do cartucho de toner para agitar a esquerda e a direita por 5 a 6 vezes, de modo que o toner dentro possa ser uniformemente disperso.



5. Retire o selo e retire a tampa de proteção do toner.



6. Instale o componente do tambor ao longo do trilho interna para terminar a instalação do cartucho de toner.



7. Pegue o componente do tambor com o cartucho de toner instalado e instale-o dentro da impressora ao longo da faixa interna da impressora para finalizar a instalação.



8. Feche a tampa frontal.

As etapas de montagem de substituição do tambor são as seguintes:

1. Ligue a fonte de alimentação da impressora.



2. Abra a tampa frontal e tire o cartucho de toner laser ao longo do trilho.



3. Pressione o botão azul no lado esquerdo do componente do tambor com a mão esquerda e levante a alça do cartucho de toner com a mão direita ao mesmo tempo para retirar o cartucho de toner.



4. Abra a embalagem do novo componente do tambor, pegue o dispositivo de proteção do componente do tambor e coloque o componente do tambor em uma mesa horizontal.



5. Instale o componente do tambor ao longo do trilho interna para terminar a instalação do cartucho de toner.



6. Pegue o componente do tambor com o cartucho de toner instalado e instale-o dentro da impressora ao longo da faixa interna da impressora para finalizar a instalação.



7. Feche a tampa frontal.

Instalar e retirar a bandeja opcional

Instalar a bandeja opcional

Esta impressora suporta o uso de bandejas opcionais e pode comportar até 2 bandejas opcionais. Cada bandeja pode comportar até 550 folhas de papel de 80g/m². Se desejar comprar bandejas opcionais, entre em contato com o revendedor local de quem comprou a impressora.

1. Desligue a impressora.



2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e depois desconecte o cabo de alimentação da impressora.

3. Retire a bandeja opcional da embalagem e depois retire todas as embalagens.

4. Certifique-se de que o corpo da impressora e as bandejas opcionais estejam corretamente colocados, como mostrado na figura abaixo.



5. Conecte o cabo de alimentação na impressora e ligue a alimentação.

Depois de instalar a bandeja opcional, você precisa atualizar o status da impressora novamente (Sobre como atualizar o status da impressora, consulte <u>"Atualizar o status da bandeja opcional"</u>).

Nota: • Para os cuidados sobre o carregamento de papel, consulte <u>"Papéis e mídia de impressão"</u>.
 • Para o tipo de mídia a ser impressa com a bandeja opcional, consulte <u>"Especificação do</u>
 <u>Papel"</u>.

 Para a instalação das bandejas opcionais, consulte o Guia de Instalação fornecido com as bandejas opcionais.

Retirar a bandeja opcional

1. Desligue a impressora.



2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e depois desconecte o cabo de alimentação da impressora.

3. Levante o corpo da impressora com as duas mãos e retire as bandejas opcionais.



Depois de retirar a bandeja opcional, você precisa atualizar o status da impressora novamente (Sobre como atualizar o status da impressora, consulte <u>"Atualizar o status da bandeja opcional"</u>).

Atualizar o status da bandeja opcional

Cada vez que instalar/retirar as bandejas opcionais, você precisa atualizar manualmente o status do driver da impressora. Usando o Windows 7 como exemplo para esta seção.

1. Instale o driver da impressora.

2. Entre no "Menu iniciar" - "Painel de controle" - visualize "Dispositivos e Impressoras".

3. Clique com o botão direito no ícone da impressora e selecione "Propriedades da Impressora" no menu suspenso.

4. Entre na opção "Configurações Auxiliares" para definir as opções de configuração

correspondentes.

5. Clique em "Atualizar Agora-Verificar Impressora" - "OK/Aplicar" para atualizar o status da impressora.

		np aren rannor no	TORUG	Avaligado
aerenciamento de	e Cores	Segurança	Configurações Secundária	as Sobre Nós
Configuração	lo modo c	la suspensão		
Coningulação C	Duma er	m 5 minutos	•	
	- Salina Si			
- Configuração d	de desliga	mento automátic	:0	
Configuraçã	o da cono	dição de desligar	mento	
	Com con	ovão do podo		
Configuraçã	o de atras	exao de pona	to	
coniigaraya	AL	o de desiguiner		
	4 noras			
Configurar on o	õoo			
Bandeia opo	tional 1	Não	instalado 🔹	
Bandeja opo	cional 2	Insta	lado 🔻	
	Atua	lizar imediatamer	te - Consultar impressora	
	<u> </u>			
Silenciar imp	ressão		Tabela de fonte	s True Type
			Unabolid do forme	
	6			
11 Resolução de falhas

Por favor leia atentamente este capítulo, o que pode ajudar-lhe a resolver falhas comuns durante o processo de impressão. Se os problemas encontrados ainda não puderem ser resolvidos, por favor entre em contato oportunamente com o centro de serviços de pós-venda de Pantum. Antes de lidar com falhas comuns, por favor primeiro verifique as seguintes situações:

• Se o cabo da fonte de alimentação está devidamente ligado e o interruptor da fonte de alimentação da impressora está aberto.

- Se todas as peças de protecção já estão removidas.
- O cartucho original da impressora está instalado corretamente.
- · Se o papel já está colocado corretamente na bandeja de papel.
- · Se o cabo de interface está devidamente conectado à impressora e ao computador.
- Se já está selecionado e instalado o programa de driver da impressora correto.
- Se a porta do computador já está instalado e conectado à porta de impressora correta.

Eliminar atolamento

Atolamento no meio

Nota: • Ao remover o atolamento do papel, não toque imediatamente os lugares colocados com aviso de alta temperatura em contato com componentes internos depois de abrir a tampa dianteira ou traseira da impressora, para evitar queimaduras.

1. Retire a bandeja de papel.



2. Puxe cuidadosamente o papel preso



3. Instale a bandeja de papel.



4. Abra a tampa frontal.



5. Pegue o cartucho de toner laser ao longo do triho. (Para evitar que a qualidade de impressão seja afetada pela exposição do tambor fotossensível, coloque o cartucho de toner laser dentro da embalagem de proteção ou enrole com papel grosso).



6. Puxe cuidadosamente o papel preso



7. Depois de tirar papéis presos, instale o cartucho de toner laser novamente e feche a tampa frontal, então a impressora irá recuperar a impressão.

Atolamento de papel na unidade de fusão

Nota: • Quando os papéis presos na unidade de fusão forem retirados, preste atenção e não toque

na área sombreada mostrada abaixo para evitar queimaduras.



1. Abra a tampa frontal e, em seguida, remova o cartucho de toner laser ao longo do trilho guia.



2. Abra a tampa traseira.



3. Abra a porta do fusor usando as alças de ambos os lados.



4. Puxe cuidadosamente o papel preso



5. Feche a tampa traseira depois de remover o papel preso.



6. Instale um novo cartucho de toner e feche a tampa frontal; então, a impressora irá recuperar a impressão automaticamente.



Atolamento de Unidade frente e verso

1. Remova a unidade de impressão frente e verso da parte de trás da impressora.



2. Remova o papel preso da unidade frente e verso.



3. Se o papel não sair junto com a unidade frente e verso, abra a bandeja e remova o papel preso diretamente da parte inferior.



4. Depois de tirar papéis presos, instale a unidade frente e verso de volta e inspecione outras peças do produto. Se assegurado que não hajam papéis presos, abra e feche a tampa frontal e, em seguida, a impressora recupera a impressão automaticamente.

Nota:• Depois que todos os papéis presos forem retirados de acordo com as etapas acima, feche a tampa frontal e arrume os papéis na bandeja, então a impressora irá recuperar a impressão automaticamente.

• Se a impressora ainda não começar a imprimir, por favor verifique se os atolamentos de papel na impressora estão totalmente eliminados.

 Se não puder eliminar os atolamentos de papel propriamente, por favor contacte o centro de reparação autorizada de Pantum em local ou enviados para ser reparado pelo centro de reparação autorizada de Pantum mais próximo.

• As aparências da impressora podem ser diferentes dependendo dos modelos e funções diferentes, os diagramas esquemáticos apenas se servem para fins de referência.

Atolamentos do alimentador de documentos (ADF)

1. Abra a tampa superior do alimentador de documentos.



2. Retire os atolamentos a partir do alimentador de documentos.



3. Depois de retirar os atolamentos, feche a tampa superior do alimentador de documentos e a impressora volte a estar pronta.



4. Se os atolamentos forem difíceis de ser retirados, pode tentar abrir a tampa do digitalizador, retirando os atolamentos a partir do bloco de pressão.



Obstrução de papel na bandeja de alimentação automática

1. Puxe a bandeja automática.



2. Puxe gentilmente o papel preso.



3. Depois de retirar o papel emperrado, insira a bandeja automática novamente na impressora, pressione o botão da tampa dianteira para abrir e fechar a tampa dianteira e a impressora continuará a imprimir automaticamente.



Obstrução de papel na bandeja multifuncional

1. Puxe gentilmente o papel preso.



2. Depois de retirar o papel emperrado, recarregue a bandeja multifuncional com papel, pressione o botão da tampa dianteira para abrir e fechar a tampa dianteira e a impressora continuará a impressão.



Obstrução de papel na bandeja opcional

1. Puxe a bandeja opcional.



2. Retire gentilmente o papel preso.



3. Depois de retirar o papel emperrado, insira a bandeja opcional novamente na impressora e a impressora continuará automaticamente a impressão.



Se não for possível ver o papel nesta área, pare e vá para o próximo passo:

1. Puxe a bandeja automática.



2. Retire o papel preso da bandeja automática.



3. Depois de retirar o papel emperrado, insira a bandeja automática novamente na impressora e a impressora continuará automaticamente a impressão.



Falhas de software

Fenômenos de falha	Soluções
O ícone da impressora não	Re-instale o programa do driver da impressora. Por favor
aparece na pasta "Dispositivos e	certifique-se de que o cabo de conexão com USB e o cabo da
Impressoras".	fonte de alimentação estão conectados corretamente.
A impressora está no modo	Reinicie a impressora, se a falha persistir, por favor reinstale o
"Pronto", mas não executa	programa do driver da impressora. Certifique-se de que o cabo da
qualquer trabalho de impressão.	rede de conexão com USB está conectado corretamente.
	Verifique se o serviço de Print Spooler está ativado.
A instalação do driver falha-se.	Verifique se a fonte de alimentação da impressora está ligada, se
	a conexão da impressora está correta.
	Modifique o endereço IP da porta do driver da impressora.
	Se o método acima não puder resolver, por favor re-instale o
Após as alterações de endereço	programa do driver da impressora.
IP da impressora, o driver não	É recomendado que a impressora de rede está configurada para
pode ser usado.	um endereço IP fixo.
	Na rede DHCP é recomendado vincular o endereço IP ao
	endereço MAC da impressora.

Informações erradas

Informações erradas	Razão	Medida
	O cartucho de toner para	
Não os detecto o cortucho	laser não está instalado	Instale corretamente o cartucho de toner
Nao se detecta o cartucho	corretamente ou o cartucho	para laser ou substitua o cartucho de
de toner para laser	de toner para laser já está	toner para laser.
	danificado.	
Toner baixo		
(Esta mensagem é exibida	O toner no cartucho está	Por favor, substitua por um povo
em cojunto com a imagem	baixo.	
de espera		
aletrnadamente.)		
		Substitua por um novo cartucho de toner
		ou descubra a opção "Low in Toner,
		Continue to Print" entre as opções de
Como o toner está baixo,	Se o toner no cartucho	configuração do recebimento de fax e
não poderá aceitar o	estiver baixo, a impressão	depois configure-o como "On" para
trabalho de impressão.	do trabalho de fax recebido	impressão contínua.
(Esta mensagem é exibida	não poderá ser executada.	(uma vez que a impressora detecta que
em cojunto com a imagem	(Normal no envio de fax,	o toner no cartucho não funciona baixo,
de espera	impressão de arquivos,	durante a inicialização ou a abertura e o
aletrnadamente.)	cópia e digitalização).	fechamento da tampa, ele configurará a
		opção "Low in Toner, Continue to Print"
		habilitada anteriormente pelo usuário de
		volta para "Off").
A vida útil do cartucho de	O toner no cartucho está	Por favor, substitua por um novo
toner expirou.	esgotado.	cartucho de toner.
	O papel de impressão não	
A alimentação de papéis	está devidamente	Por favor instale o papel corretamente
falha-se	instalado. O papel está fora	i of favor instale o paper corretamente.
	da faixa especificada.	
	O papel de impressão não	
Atolamento da impressora	está devidamente	Por favor instale o papel corretamente.
	instalado.	

Impressora ocupada	Há outras tarefas de trabalho.	Por favor cancele as tarefas de trabalho ou espere pela conclusão de outras tarefas de trabalho.
Falha de digitalização	Falha interna do digitalizador. Quando selecionar ADF	Por favor entre em contato com o serviço ao cliente de Pantum.
Falta de papéis a ADF	para a origem de digitalização, ADF não coloca papéis e inicia o trabalho de cópia ou digitalização, aparece esta mensagem.	Por favor carregue o documento original corretamente.
Atolamento a ADF	Ao usar ADF para executar o trabalho de cópia ou digitalização, no caso de atolamento de alimentação de papéis ou falha de alimentação de papéis, aparece esta mensagem.	Por favor remova atolamento, arrume o documento original e carregue no ADF, execute de novo as operações de digitalização.

Nota:• Se o problema persistir, entre em contato com a central de atendimento ao cliente. Consulte o certificado Três Garantias para obter detalhes de contato.

Solução de falhas comuns

Falhas comuns

Tipos de falha	Fenômenos de falha	Razão	Soluções
Problemas de impressão	Qualidade de impressão pobre	Veja detalhadamente no Defeitos na imagem.	Veja detalhadamente no Defeitos na imagem.
	Não é possível copiar	Danos ao digitalizador.	Por favor entre em contato com o serviço ao cliente de Pantum.
Problemas de cópia	Imagens de cópia anormais	 O digitalizador está sujo ou danificado. O cartucho de toner está sujo ou danificado. 	 Limpe o digitalizador. Sugere-se que substitua o cartucho de toner original.
Problemas da impressora	A impressora não imprime	 A fonte de alimentação do dispositivo não está conectada corretamente. O cabo de conexão entre o computador e a impressora não está conectado corretamente. A porta de impressão está especificada erradamente. A porta de impressão está especificada erradamente. A impressora está no estado offline, marque a opção "Usar a impressora em off-line." O erro interno da impressora não é restaurado, como atolamentos de papel, falta de papel, etc A instalação do programa do driver da impressora não está correta. LCD exibe uma mensagem de erro. 	 Certifique-se de que o cabo da fonte de alimentação está conectado corretamente. Desligue a conexão do cabo da impressora e volte a conectar de novo. Verifique as configurações de impressora de Windows, para garantir que o trabalho de impressão é enviado para a porta correta. Se o computador tiver mais de uma porta, por favor certifique-se de que o produto está conectado à porta correta. Por favor certifique-se de que a impressora está no estado on-line normal. Por favor elimine erro para fazer a impressora voltar ao estado normal. Desinstale e depois reinstale o programa do driver da impressora.

		 O cabo de conexão entre o 	
		computador e a impressora	
		não está conectado	 Desligue a conexão do cabo da
	A impressão	corretamente.	impressora e volte a conectar de
	on-line não	 A instalação do programa 	novo.
	resposta.	do driver da impressora não	• Desinstale e depois reinstale o
		está correta.	programa do driver da impressora.
		• Falha interna da	
		impressora.	
		 O cabo de conexão de 	
		dados do dispositivo não	
Problemas		está conectado	• Certifique-se de que o cabo de
de	Erro de	corretamente.	dados está conectado
digitalizad	digitalização	• O programa do driver de	corretamente.
ão	algitalização	digitalização não está	• Reinstale o programa do driver do
40		instalado corretamente.	digitalizador.
		 LCD exibe uma mensagem 	
		de erro.	
			 Instale corretamente a mídia de
			 Instale corretamente a mídia de impressão. Se for usada uma mídia
		 Não está colocado 	 Instale corretamente a mídia de impressão. Se for usada uma mídia de impressão especial, ative o
		 Não está colocado corretamente o papel 	 Instale corretamente a mídia de impressão. Se for usada uma mídia de impressão especial, ative o modo da bandeja de alimentação
		 Não está colocado corretamente o papel impresso. 	 Instale corretamente a mídia de impressão. Se for usada uma mídia de impressão especial, ative o modo da bandeja de alimentação multifuncional.
Problemas		 Não está colocado corretamente o papel impresso. A mídia de impressão está 	 Instale corretamente a mídia de impressão. Se for usada uma mídia de impressão especial, ative o modo da bandeja de alimentação multifuncional. Por favor use a mídia de
Problemas de	A impressão não	 Não está colocado corretamente o papel impresso. A mídia de impressão está fora da faixa de 	 Instale corretamente a mídia de impressão. Se for usada uma mídia de impressão especial, ative o modo da bandeja de alimentação multifuncional. Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de
Problemas de manuseio	A impressão não alimenta o papel	 Não está colocado corretamente o papel impresso. A mídia de impressão está fora da faixa de especificação. 	 Instale corretamente a mídia de impressão. Se for usada uma mídia de impressão especial, ative o modo da bandeja de alimentação multifuncional. Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de especificação.
Problemas de manuseio do papel	A impressão não alimenta o papel	 Não está colocado corretamente o papel impresso. A mídia de impressão está fora da faixa de especificação. O rolo de recolhimento de 	 Instale corretamente a mídia de impressão. Se for usada uma mídia de impressão especial, ative o modo da bandeja de alimentação multifuncional. Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de especificação. Limpe o rolo de recolhimento de
Problemas de manuseio do papel	A impressão não alimenta o papel	 Não está colocado corretamente o papel impresso. A mídia de impressão está fora da faixa de especificação. O rolo de recolhimento de papel está sujo. 	 Instale corretamente a mídia de impressão. Se for usada uma mídia de impressão especial, ative o modo da bandeja de alimentação multifuncional. Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de especificação. Limpe o rolo de recolhimento de papéis.
Problemas de manuseio do papel	A impressão não alimenta o papel	 Não está colocado corretamente o papel impresso. A mídia de impressão está fora da faixa de especificação. O rolo de recolhimento de papel está sujo. Excesso de papéis no 	 Instale corretamente a mídia de impressão. Se for usada uma mídia de impressão especial, ative o modo da bandeja de alimentação multifuncional. Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de especificação. Limpe o rolo de recolhimento de papéis. Retire o excesso de papel da
Problemas de manuseio do papel	A impressão não alimenta o papel	 Não está colocado corretamente o papel impresso. A mídia de impressão está fora da faixa de especificação. O rolo de recolhimento de papel está sujo. Excesso de papéis no compartimento de papéis. 	 Instale corretamente a mídia de impressão. Se for usada uma mídia de impressão especial, ative o modo da bandeja de alimentação multifuncional. Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de especificação. Limpe o rolo de recolhimento de papéis. Retire o excesso de papel da bandeja. Para impressão em uma
Problemas de manuseio do papel	A impressão não alimenta o papel	 Não está colocado corretamente o papel impresso. A mídia de impressão está fora da faixa de especificação. O rolo de recolhimento de papel está sujo. Excesso de papéis no compartimento de papéis. 	 Instale corretamente a mídia de impressão. Se for usada uma mídia de impressão especial, ative o modo da bandeja de alimentação multifuncional. Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de especificação. Limpe o rolo de recolhimento de papéis. Retire o excesso de papel da bandeja. Para impressão em uma mídia especial, use a bandeja de

		• Retire o excesso de papel da
	 Excesso de papéis no 	bandeja. Para impressão em uma
	compartimento de papéis.	mídia especial, use a bandeja de
	 A mídia de impressão está 	alimentação multifuncional.
	fora da faixa de	• Certifique-se de usar o papel que
	especificação.	cumpra com as especificações.
Atolamento	 Existem objetos estranhos 	Para impressão em uma mídia
	na passagem de entrada de	especial, use a bandeja de
	papéis.	alimentação multifuncional.
	• O rolo de recolhimento de	• Limpe a passagem de
	papel está sujo.	alimentação de papéis.
	 Falha das peças internas. 	• Limpe o rolo de recolhimento de
		papéis.
	. A mídia da imprazaão	• Separe de novo a mída de
	• A miula de impressao	impressão, pode eliminar alguma
Impropoão com		eletricidade estática. É
alimentação do	estatica excessiva.	recomendado o uso da mídia de
alimentação de	• A midia de impressão esta	impressão recomendada.
varias paginas	numida ou adesiva em	• Por favor separe de novo a mídia
	Conjunto.	de impressão ou use uma melhor
	• Faina das peças internas.	mídia de impressão seca.

Nota: • Se o problema persistir, entre em contato com a central de atendimento ao cliente. Consulte o certificado Três Garantias para obter detalhes de contato.

Defeitos na imagem

Fenômenos	Causa	Coluçãos
de falha	Causa	Soluções
	 A mídia de impressão não atende às 	• Por favor use corretamente a mídia
	especificações de uso, como a mídia está	dentro da faixa de especificação.
abooe	húmida ou muito áspera.	 Defina a configuração de resolução
12345	 A resolução no programa de impressão 	e concentração do programa, ou
Impressão	está com definição muito baixa, a	cancele a ativação do modo salvar
enbranquiçad	configuração de concentração está muito	toner.
o ou pouco	baixa, ou o modo de economia de toner está	• Sugere-se que substitua o cartucho
clara	selecionado.	de toner original.
	 O cartucho de toner está danificado. 	
	Toner insuficiente.	
	• Cartucho de toner sujo ou vazamento de	• Sugere-se que substitua o cartucho
	toner.	de toner original.
abcde	 O cartucho de toner está danificado. 	• Por favor use a mídia de impressão
12345	• Usou a mídia de impressão que não atende	dentro da faixa de especificação.
Manchas de	às especificações de uso, como a mídia está	• Limpe a passagem de alimentação
toner	húmida ou muito áspera.	de papéis.
	 A passagem de alimentação de papéis 	• Limpe a plataforma de documentos
	está suja.	de vidro.
	• No caso de aparecer manchas de toner ao	
	copiar e digitalizar, é possível que a	
	plataforma de documentos de vidro esteja	
	suja.	
	 O digitalizador está sujo ou danificado. 	
••••	• Usou a mídia de impressão que não atende	• Por favor use a mídia de impressão
• • • •	às especificações de uso, como a mídia está	dentro da faixa de especificação.
	húmida ou muito áspera.	• Limpe a passagem de alimentação
• • •	 A passagem de alimentação de papéis está 	de papéis.
Pontos	suja.	• Sugere-se que substitua o cartucho
brancos	• Dano interno do cartucho de toner.	de toner original.
	• O vidro reflexivo do laser interno da máquina	• Limpe as lentes de LSU.
	está sujo.	

P	 Usou a mídia de impressão que não atende 	 Use mídia de impressão que
	às especificações de uso, como a mídia está	cumpra com as especificações. Para
	húmida ou muito áspera.	impressão em mídia especial, use a
	 A mídia de impressão de papéis configurada 	bandeja de alimentação
Caída do	não é consistente com a mídia de colocação	multifuncional.
toner	de papéis.	• Por favor use a mídia de papel
	 O interior da máquina está sujo. 	correspondente para imprimir.
	 O cartucho de toner está danificado. 	• Limpe o interior da máquina.
	 As peças internas da máquina estão 	• Sugere-se que substitua o cartucho
	danificadas.	de toner original.
	• Cartucho de toner sujo.	• Limpe ou substitua o cartucho de
	 Peças internas danificadas do cartucho de 	toner
abcde	toner.	• Limpe o vidro reflexivo do laser
12345	• O vidro reflexivo do laser interno da máquina	traseiro da máquina.
Barras	está sujo.	 Limpe o caminho de alimentação
verticais de	 A passagem de alimentação de papéis está 	da impressora.
cor preta	suja.	• Limpe o digitalizador ou a
	 Caso surjam barras pretas na cópia ou 	plataforma de documentos de vidro.
	digitalização, é possível que o digitalizador ou	• Use a função "Limpar e Reparar"
	a plataforma de documentos de vidro esteja	para limpar a unidade de fusor da
	suja.	impressora. Sobre como imprimir,
	• A luz de emissora de luz do digitalizador tem	consulte <u>"Desligamento automático "</u> .
	sujidade.	
	• Danos ao digitalizador.	

P ABCD abcde 12345 Fundo preto (cinzento no fundo)	 Usou a mídia de impressão que não atende às especificações de uso, como a mídia está húmida ou muito áspera. Cartucho de toner sujo. Peças internas danificadas do cartucho de toner. A passagem de alimentação de papéis está suja. A tensão de transferência de impressão interna da impressora está anormal. A digitalização está exposta à luz. No caso de surgir o fundo de cor preta ou o fundo cinzento na cópia ou digitalização, é possível que a plataforma de documentos de vidro esteja suja. 	 Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de especificação. Limpe ou substitua o cartucho de toner Limpe a passagem de alimentação de papéis no interior da máquina. Favor fechar a tampa do manuscrito e depois realizar a cópia e a digitalização. Limpe a plataforma de documentos de vidro.
P ABCD abcde 12345 Ocorrência de traço cíclico	 Cartucho de toner sujo. Peças internas danificadas do cartucho de toner. Os componentes de fixação de imagem estão danificados. 	 Limpe ou substitua o cartucho de toner Por favor entre em contato com o centro de atendimento ao cliente para repara e substituir por novos componentes de fixação de imagem.
P ABCD abcde 12345 Desalinham ento de	 Não está colocado corretamente o papel impresso. A passagem de alimentação de papéis da máquina está suja. 	 Certifique-se de que os papéis de impressão estão colocados corretamente. Limpe a passagem de alimentação de papéis no interior da máquina.

De en página

P ABCD abcde 12345 Papel amassado	 Não está colocado corretamente o papel impresso. A mídia de impressão usada não atende às especificações. A passagem de alimentação de papéis da máquina está suja. Os componentes de fixação de imagem estão danificados. 	 Certifique-se de que os papéis de impressão estão colocados corretamente. Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa especificada para executar a impressão. Limpe a passagem de alimentação de papéis no interior da máquina. Por favor entre em contato com o centro de atendimento ao cliente para repara e substituir por novos componentes de fixação de imagem.
	• Cartucho de toner sujo.	• Limpe ou substitua o cartucho de
	 O rolo de transferência de impressão interna 	toner
cde	da máquina está anormal.	• Limpe as peças de transferência de
- 345	 A tensão de transferência de impressão 	impressão dentro da máquina.
Sujidade na	interna da máquina está anormal.	
parte de trás		
	 O cartucho de toner está instalado 	 Instale o cartucho de tinta
	incorretamente.	corretamente.
	• Dano interno do cartucho de toner.	• Sugere-se que substitua o cartucho
	 Carregamento interno anormal da máquina 	de toner original.
Impressão	ou o cartucho de toner não está carregado.	• Favor fechar a tampa do
da edição	 No caso de surgir imagem toda preta na 	manuscrito e depois realizar a cópia
toda a preto	cópia e digitalização, é possível que a	e a digitalização.
	digitalização esteja exposta à luz, a tampa do	
	documento original não esteja coberta.	
	Danos ao digitalizador.	
P ABCD at the 12 Toner	 Usou a midia de impressão que não atende às especificações de uso, como a mídia está húmida ou muito áspera. O interior da máquina está sujo. O cartucho de toner está danificado. As peças internas da máquina estão 	 Use midia de impressão que cumpra com as especificações. Para impressão em mídia especial, use a bandeja de alimentação multifuncional. Limpe o interior da máquina.
borrado	danificadas.	 Sugere-se que substitua o cartucho de toner original.



- O cartucho de toner não está instalado corretamente.
- O cartucho de toner pode estar danificado.
- As peças internas da máquina estão danificadas.
- Instale o cartucho de tinta corretamente.
- Sugere-se que substitua o cartucho de toner original.

Listras horizontais

Nota:• As falhas acima podem ser atenuadas limpando ou substituindo o cartucho. Se o problema persistir, entre em contato com a central de atendimento ao cliente. Consulte o certificado Três Garantias para obter detalhes de contato.

12 Especificações do produto

Nota: • Para as impressoras de diferentes modelos e diferentes funções, os valores de especificações

são ligeiramente diferentes. Os valores são baseados em dados preliminares, para mais <u>www.pantum.com</u>.

Visão geral das especificações

Dimensão do	
produto(Comprimento * Largura	416mm*365mm*370mm
* Altura)	
Peso do produto (incluindo o	
cartucho fornecido junto com a	12 5Kg
impressora, excluindo a	12.3Kg
embalagem)	
Peso do produto (incluindo o	
cartucho fornecido junto com a	14.7Kg
impressora, e a embalagem)	
Ambiente de impreseño	Intervalo de Temp. Ótima de Impressão: 10-32°C
Ambiente de impressão	Faixa de humidade de impressão:20%RH~80%RH
Tanaño do fonto do alimantacão	110V Model:AC100~127V,50Hz/60Hz,14A
Tensao da fonte de alimentação	220V Model: AC220~240V,50Hz/60Hz,7A
	Impressão/digitalização:≤54dB(A)
Ruído (nível de pressão sonora)	Copiar: ≤57dB(A)
Ruído (nível de pressão sonora)	Copiar: ≤57dB(A) Espera:≤30dB(A)
Ruído (nível de pressão sonora)	Copiar: ≤57dB(A) Espera:≤30dB(A) Modo silencioso:≤46dB(A)
Ruído (nível de pressão sonora) Hora de entrar na espera de rede	Copiar: ≤57dB(A) Espera:≤30dB(A) Modo silencioso:≤46dB(A) 1 minutes
Ruído (nível de pressão sonora) Hora de entrar na espera de rede Tempo de desligamento	Copiar: ≤57dB(A) Espera:≤30dB(A) Modo silencioso:≤46dB(A) 1 minutes
Ruído (nível de pressão sonora) Hora de entrar na espera de rede Tempo de desligamento automático por defeito	Copiar: ≤57dB(A) Espera:≤30dB(A) Modo silencioso:≤46dB(A) 1 minutes 4 hours
Ruído (nível de pressão sonora) Hora de entrar na espera de rede Tempo de desligamento automático por defeito (Somente na UE)	Copiar: ≤57dB(A) Espera:≤30dB(A) Modo silencioso:≤46dB(A) 1 minutes 4 hours
Ruído (nível de pressão sonora) Hora de entrar na espera de rede Tempo de desligamento automático por defeito (Somente na UE)	Copiar: ≤57dB(A) Espera:≤30dB(A) Modo silencioso:≤46dB(A) 1 minutes 4 hours Impressão:Média≤650W
Ruído (nível de pressão sonora) Hora de entrar na espera de rede Tempo de desligamento automático por defeito (Somente na UE)	Copiar: ≤57dB(A) Espera:≤30dB(A) Modo silencioso:≤46dB(A) 1 minutes 4 hours Impressão:Média≤650W Espera: <60W
Ruído (nível de pressão sonora) Hora de entrar na espera de rede Tempo de desligamento automático por defeito (Somente na UE) Consumo de poder	Copiar: ≤57dB(A) Espera:≤30dB(A) Modo silencioso:≤46dB(A) 1 minutes 4 hours Impressão:Média≤650W Espera: <60W Dormir: <1W
Ruído (nível de pressão sonora) Hora de entrar na espera de rede Tempo de desligamento automático por defeito (Somente na UE) Consumo de poder	Copiar: ≤57dB(A) Espera:≤30dB(A) Modo silencioso:≤46dB(A) 1 minutes 4 hours Impressão:Média≤650W Espera: <60W Dormir: <1W Encerramento: <0.5W

	TEC: conforming to requirements of Energy Star and Chinese energy efficency rating	
	Microsoft Windows XP (32bit) / Windows 7/ Windows 8.1/ Windows 10 (32/64 bit) / Windows 11 (64 bit) / Windows Server 2012/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022 (64 bit)	
Sistema operacional	macOS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.0.1/12.3/12.4/12. 5/13	
	Linux (Ubuntu 16.04 (32/64 bit) /18.04/20.04/22.04 (64 bit) LTS; Debian 10.0/11.0(32/64 bit); Redhat 8.0/9.0(64 bit); Astra Linux	
	Special Edition V1.6/V1.7(64 bit); Centos 7(32/64 bit)) / Centos 8.2 (64 bit)	
	iOS 7.0-13.0	
	Android 5.1-10.0 USB 2.0(High Speed)	
Interface de comunicação	Wired network: IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx	
	Wi-Fi (2.4G/5G): IEEE 802.11a/b/g/n	
	Wi-Fi 2.4GHz : 2400MHz – 2483.5MHz	
Faixa de frequência	Wi-Fi 5.1GHz : 5150MHz - 5350MHz	
	Wi-Fi 5.8GHz : 5725MHz - 5850MHz	
Nota: As faixas de frequência são comuns e diferentes tipos de mercados restringirão o uso de		
determinadas faixas de frequência de acordo com as exigências regulamentadoras do país.		
Potência máxima de saída	WLAN 2.4GHz : 19.00dBm EIRP	
(Declaração de Conformidade	WLAN 5GHz : 17.00dBm EIRP	
com a EU)	WLAN 5.8GHz : 13.50dBm EIRP	

Especificações de impressão

$40 \text{mm}(\Lambda A)/40 \text{mm}(1 \text{ ottom})$
40ppm(A4)/42ppm(Letter)
≤6.9S

Especificações de cópia

Velocidade de cópia	40cpm(A4)/42cpm(Letter)
Hora de cópia da página inicial	Flatbed <10 segundos
	ADF <11 segundos
Contínuo O número máximo de cópias	99 folhas
Taxa de aproximação	25%~400%
Outras funções de cópia	Cópia do bilhete de identidade, cópia de notas, cópia integrada, cópia de clonagem

Especificações de digitalização

Tipo de digitalização	Tabuleta + ADF
Tamanho máximo de	Flatbed: 216×297mm
digitalização	ADF: 216×356 mm
Digitalização a cores	Sim
Função de saída de	Digitalize para E-mail, PC, FTP, SMB e USB
digitalização	

PANTUM